

Configuration de catalogue

Exemple

12HD362NFWV3AA1

N° catalogue interrupteur de base	Position de l'indicateur de tension	Type d'indicateur de tension	Options
Sans fusible	V1 = (Côté ligne)	A = (DEL continue)	A1 = contact aux. 1 no/1 nf
12HD361NFW	V2 = (Côté charge)	B = (DEL clignotante, montage frontal)	A2 = contact aux. 2 no/2 nf
12HD362NFW	V3 = (Ligne et charge)	C = (DEL clignotante, montage latéral)	CP = pôle de commande DS16CP
12HD363NFW			TK = Interverrouillage Kirk
12HD364NFW			
12HD365NFW			
12HD366NFW			
12HD367NFW			
4HD361NFW			
4HD362NFW			
4HD363NFW			
4HD364NFW			
4HD365NFW			
4HD365NFWSS			
4HD366NFW			
4HD366NFWSS			
4HD367NFW			
4HD367NFWSS			
Avec fusible			
12HD361W			
12HD362W			
12HD363W			
12HD364W			
12HD365W			
12HD366W			
12HD367W			
4HD361W			
4HD362W			
4HD363W			
4HD364W			
4HD365W			
4HD365WSS			
4HD366W			
4HD366WSS			
4HD367W			
4HD367WSS			

DEL clignotante



DEL continue



Remarque

Les interrupteurs 4HD de 30 à 200 A sont en acier inoxydable à titre standard, pour >200 A dans des 4X en acier inoxydable, faire suivre le numéro de catalogue du suffixe SS, sans le suffixe SS, un boîtier en acier peint s'applique pour >200 A.